Skullcandy

USER GUIDE

Stash Fuel

Power - On / Off

Power » On / Off
Allumé / éteint
Encendido / Apagado
Accensione / Spegnimento
Ligar / Desligar
Ein / Aus
Aan / Uit
Tænd / Sluk For Strøm
Virta Päälle / Pois
Strøm Av / På
Strömm Av / På
Включить / выключить
Питание
开机/关机
電源 - On/off
전원 켜기/끄기
تشغيل / إيقاف التشغيل

Charge Level



Check Power Level
Vérifier le niveau de charge
Revisar el nivel de batería
Controllare il livello di carica
Verificar o Nível de Energia
Ladezustand überprüfen
Controleer stroomniveau
Kontroller strømnivå
Kontrollera batterinivå
Sjekk batterinivået
Kontrollera batterinivån
Проверьте уровень заряда
检查电量水平
電源レベルをチェック
배터리 레벨 확인
تحقق من مستوى الطاقة

Charging the Battery Pack



Charging the Battery Pack
Charger la batterie
Cargar la batería
Caricamento del gruppo batteria
Carregar a Bateria
Aufladen des Akkus
Laden van de accuset
Opladning af batteripakken
Akkupakkin lataus
Sjekk batterinivået
Kontrollera batterinivån
Зарядка аккумуляторного блока
电池组充电
バッテリーパックの充電
배터리팩 충전 방법
شحن بطارية الحزمة

Wireless Charging

Charging Your Device
Charger votre appareil
Cargar tu dispositivo
Caricamento del dispositivo
Carregar o seu Dispositivo
Aufladen Ihres Geräts
Opladen van uw apparaat
Opladning af din enhed
Laitteen lataus
Lader enheten din
Laddar din enhet
Зарядка устройства
设备充电
デバイスの充電
기기 충전 방법
شحن جهازك

Charging the Battery Pack

Charging the Battery Pack
Charger la batterie
Cargar la batería
Caricamento del gruppo batteria
Carregar a Bateria
Aufladen des Akkus
Laden van de accuset
Opladning af batteripakken
Akkupakkin lataus
Lader batteripakken
Kontrollera batterinivån
Зарядка аккумуляторного блока
电池组充电
バッテリーパックの充電
배터리팩 충전 방법
شحن بطارية الحزمة

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statement
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 안앞안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St, Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11　パークサイドオーサワ3階
Skullcandy Japan万工タマーサービス
商品ユニークIDの登録/サポートはこちら
Skullcandy.jp

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 625
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City
México
Skullcandy.mx

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. **All** rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy,Inc. Todos los derechos reservados.

EN Contains Li-ion battery. Product may be recycled or disposed of properly. **FR** Contient batterie Li-ion. Batterie doit être recyclée ou jetée correctement. **ES** Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.

Input / Entrée / Entrada / Input USB5V ⎓2.1A **Output / Sortie / Entrada / Output** USB-C 5V ⎓2.4A, USB-A 5V ⎓2.4A **Total Output / Puissance Totale / Salida Total / Gesamt Output** 5Vᵐᵉ⁼3.4A~17W (MAX) **Wireless Output / Sortie Sans Fil / Salida Inalámbrica / Drahtlose Ausgang** 7.5W/10W **Size / Dimension / Tamaño / Grösse** 140*69*19mm **Weight / Poids / Peso / Gewicht** 241g

MODEL: S7PXW
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Skullcandy.com/patentinformation

© 2019 Skullcandy, Inc.

Hardware Version: V1.2
Software Version: V1.1
Model: 18.6 dBuA/m @10m
Frequency Band: 110-150KHz

EN Made in China,
FR Fabriqué en Chine,
ES Hecho en China,
ZH 中国制造

RoHS2011/65/EU

CE FC IC

EN

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION
WARNING – When using this product, basic precautions
should always be followed, including the following:
a) Read all the instructions before using the product
b) Close supervision is necessary when the product is used near children
c) Do not put fingers or hands into the product
d) Do not expose power bank to rain or snow
e) Do not use a power supply or charger not included with this product
f) Do not use the power bank in excess of its output rating
g) Do not use the power bank if it is damaged or modified
h) Do not disassemble the power bank
i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature (above 130◌ C)
j) Have servicing performed only be a qualified repair person with identical parts
k) Switch off the power bank when not in use.
Operation temperature, 45◌C; SAVE THESE INSTRUCTIONS.
CAUTION: Risk of Fire and Burns, Do Not Open, Crush, Heat Above 45 degree C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

FR

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT » Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment :
a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit
b) Surveiller attentivement lorsque le produit est utilisé à proximité d'un enfant
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains à l'intérieur du produit
d) Ne pas exposer le chargeur power bank à la pluie ou à la neige
e) Ne pas utiliser d'alimentation électrique ou de chargeur non fourni avec ce produit
f) Ne pas dépasser la tension de sortie du chargeur power bank lors de l'utilisation
g) Ne pas utiliser le chargeur power bank s'il est endommagé ou altéré
h) Ne pas démonter le chargeur power bank
i) Ne pas exposer un bloc d'alimentation au feu ou à une température excessive (supérieure à 130 °C)
j) Faire réparer le produit uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques
k) Éteindre le chargeur power bank lorsqu'il n'est pas utilisé.
ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 45 degrés C ou incinérer. Suivez les instructions du fabricant.

ES

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES PERSONALES INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Cuando utilice este producto, siempre se deben observar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto
b) Se requiere supervisión estricta cuando se utilice el producto cerca de niños
c) No ponga los dedos o las manos en el producto
d) No exponga el banco de energía a la lluvia o la nieve
e) No utilice una fuente de alimentación o un cargador que no estén incluidos con este producto
f) No utilice el banco de energía por encima de la potencia nominal de salida
g) No utilizar el power bank se debe cambiado o modificado
h) No desmontar el power bank
i) No exponga el power bank ao fogo ou a temperaturas elevadas (acima de 100 °C)
j) Solicitar a manutenção apenas a uma pessoa qualificada em reparação e com peças idênticas
k) Desligue o power bank quando não estiver a ser utilizado.

IT

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO D'INCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
AVVERTENZA » Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quanto segue:
a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto
b) Una stretta supervisione è necessaria quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini
c) Non mettere le dita o le mani all'interno del prodotto
d) Non esporre il power bank a pioggia o neve
e) Non utilizzare un alimentatore o un caricabatterie non in dotazione con questo prodotto
f) Non utilizzare il power bank in eccesso rispetto alla sua potenza nominale
g) Non utilizzare il power bank se è danneggiato o modificato
h) Non smontare il power bank
i) Non esporre un alimentatore a fiamme o a temperature eccessive (superiori a 130 °C)
j) La manutenzione deve essere eseguita solo da personale di riparazione qualificato con parti identiche
k) Spegnere il power bank quando non è in uso.

PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU FERIMENTOS EM PESSOAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
AVISO – Ao utilizar este produto, devem sempre ser tomadas precauções básicas, tais como:
a) Ler todas as instruções antes de utilizar o produto
b) Garantir uma supervisão atenta quando o produto for utilizado perto de crianças
c) Não colocar os dedos ou as mãos dentro do produto
d) Não expor o power bank a chuva ou a neve
e) Não utilizar uma fonte de alimentação ou um carregador não incluído neste produto
f) Não utilizar o power bank excedendo a sua potência nominal de saída
g) Não utilizar o power bank se estiver danificado ou modificado
h) Não desmontar o power bank
i) Não expor o power bank ao fogo ou a temperaturas elevadas (acima de 100 °C)
j) Solicitar a manutenção apenas a uma pessoa qualificada em reparação e com peças idênticas
k) Desligar o power bank quando não estiver a ser utilizado.

DE

HINWEISE ZUR BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG » Bei der Benutzung dieses Produktes sollten stets grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen, u. a., die folgenden, eingehalten werden:
a) Vor der Benutzung des Produktes die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen
b) Bei Gebrauch des Produktes in der Nähe von Kindern eine genaue Überwachung sicherstellen
c) Finger und Hände nicht in das Produkt einführen
d) Ladegerät weder Regen noch Schnee aussetzen
e) Nur die mit diesem Produkt mitgelieferte Stromquelle bzw. Ladevorrichtung benutzen
f) Ladegerät nicht mit übermäßiger Ausgangsleistung benutzen
g) Ladegerät nicht in beschädigtem oder modifiziertem Zustand benutzen
h) Ladegerät nicht auseinandernehmen
i) Ladegerät weder Feuer noch Übertemperaturen aussetzen (über 130 °C)
j) Reparaturen nur von einer Fachkraft mit identischen Teilen ausführen lassen
k) Ladegerät im Ruhezustand abschalten.

NL

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RISICO OP BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:
a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt
b) Houd kinderen altijd onder nauwlettend toezicht
c) Steek geen vingers of handen in het product
d) Stel de accu niet bloot aan regen of sneeuw
e) Gebruik geen voedingsbalad of oplader die niet bij dit product is geleverd
f) Gebruik niet meer vermogen dan de accu aankan
g) Gebruik de accu niet als deze beschadigd of gewijzigd is
h) Demonteer de accu niet
i) Stel een stroomconverter niet bloot aan vuur of extreme temperaturen (boven 130 °C)
j) Laat onderhoud alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met identieke onderdelen
k) Schakel de accu uit wanneer deze niet in gebruik is.

NO

INSTRUKSJONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRANN ELLER SKADE PÅ PERSONER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
ADVARSEL – Når du bruker dette produktet skal alltid grunnleggende forholdsregler følges, herunder følgende:
a) Les alle instruksjoner, inkl. produktet tages i bruk
b) Nær tilsyn er nødvendigt, når produktet tages i brug i nærheden af børn
c) Anbring ikke fingre eller hænder i produktet
d) Udsæt ikke powerbank for regn eller sne
e) Brug ikke en strømforsyning eller oplader, der ikke følger med dette produkt
f) Brug ikke powerbanken ud over dens effektklassificering
g) Brug ikke powerbanken, hvis den er beskadiget eller er blevet modificeret
h) Afmonter ikke powerbanken
i) Udsæt ikke en strømforsyningsenhed for brand eller overdreven temperatur (over 130 °C)
j) Få kun servicering udført af en kvalificeret reparatør med identiske dele
k) Sluk for powerbanken, når den ikke er i brug.

SV

INSTRUKTIONER GÄLLANDE BRANDRISK OCH PERSONSKADOR VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VARNING » Vid användande av denna produkt bör följande grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas:
a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten
b) Noggrann uppsikt krävs när produkten används nära barn
c) Stoppa inte in fingrar eller händer i produkten
d) Utsätt inte powerbanken för regn eller snö
e) Använd inte en annan strömkälla eller laddare än den som medföljer produkten
f) Använd inte powerbanken för tillämpning som överskrider dess uteffekt
g) Använd inte powerbanken om den skadats eller modifierats
h) Plocka inte isär powerbanken
i) Utsätt inte en nätdel för eld eller för höga temperaturer (mer än 100 °C)
j) Service får endast utföras av kvalificerad reparatör med identiska delar
k) Stäng av powerbanken när den inte används.

RU

ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ТРАВМ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ » Во время использования данного изделия всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
a) Перед использованием изделия ознакомьтесь со всеми инструкциями
b) Перед использованием изделия взрослые должны контролировать
c) Не помещайте в изделие пальцы или руки
d) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию дождя или снега
e) Не используйте источники питания или зарядное устройство, не входящие в комплект поставки
f) Не используйте внешний аккумулятор с превышением выходного номинала
g) Не используйте поврежденный или модифицированный внешний аккумулятор
h) Не разбирайте внешний аккумулятор
i) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию огня или избыточных температур (выше 100 °C)
j) Обслуживание должно проводиться только квалифицированными специалистами с применением идентичных запчастей
k) Когда внешний аккумулятор не используется, выключайте его.

JP

火災もしくは人が負傷リスクに関する取扱説明
安全に関する重要な情報
注意 » 本製品をご使用の際、以下の内容を含む基本的予防措置を必ずお守りください。
a) 製品を使用する前にすべての取扱説明書を読む
b) 本製品の近くでは、お子様から目を離さずに注意して使用する
c) 製品内に指や手を入れない
d) 電源装置を雨や雪にさらさない
e) 製品に付属の電源もしくは充電器以外は使用しない
f) 定格出力を超えた電源装置は使用しない
g) 損傷もしくは改造された電源装置は使用しない
h) 電源装置は解体しない
i) 電源装置を火や高温（100度以上）にさらさない
j) 同一部品を使用した修理サービスを有資格者のみから受ける
k) 使用中以外、電源装置は電源を切る。

KO

화재 또는 부상의 위험에 관한 정보
중요한 안전 정보
경고 » 제품을 사용할 때 다음을 포함하여 항상 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.
a) 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.
b) 제품을 어린이 인근에서 사용할 때는 면밀한 감독이 필요합니다.
c) 제품에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.
d) 보조 배터리를 비 또는 눈에 노출하지 마십시오.
e) 이 제품에 포함되지 않은 전원 공급 장치 또는 충전기를 사용하지 마십시오.
f) 출력 등급을 초과하여 보조 배터리를 사용하지 마십시오.
g) 보조 배터리가 손상되거나 개조된 경우 사용하지 마십시오.
h) 보조 배터리를 분해하지 마십시오.
i) 화재 또는 과도한 온도(100°C 이상)에 노출하지 마십시오.
j) 수리 작업은 반드시 숙련된 업무 담당자에 동일한 부품을 사용하여 수리를 진행해야 합니다.
k) 보조 배터리를 사용하지 않을 때는 끄십시오.

ZH

关于防范火灾或人身伤害风险的说明
重要安全信息
警告 » 使用本产品时，务必遵守基本注意事项，包括以下各项：
a) 使用本产品之前阅读所有说明
b) 在儿童附近使用本产品时，应予以密切监护
c) 请勿将手或其他手指入本产品中
d) 请勿让储电装置接触到水或雪
e) 请勿使用非本产品随附的电源或充电器
f) 请勿超出储电装置额定输出量
g) 请勿使用已损坏或改装的移动电源
h) 请勿拆开移动电源
i) 请勿让本装置接近或长时间处于高温环境（温度超过 100° C）
j) 只能由专业维修人员使用同样的备件进行维修
k) 不使用时，关闭移动电源

AR

تحذيرات تتعلق بخطر الحريق أو الإصابة معلومات السلامة المهمة
تحذير » عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
a) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج
b) يلزم الإشراف الدقيق عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال
c) لا تضع أصابعك أو يديك في المنتج
d) لا تعرض بنك الطاقة للمطر أو الثلج
e) لا تستخدم مصدر طاقة أو شاحن غير مضمن مع هذا المنتج
f) لا تستخدم بنك الطاقة بما يتجاوز تصنيف خرجه
g) لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان تالفًا أو معدلًا
h) لا تقم بتفكيك بنك الطاقة
i) لا تعرض حزمة الطاقة للحريق أو درجة الحرارة المفرطة (أعلى من 130◌ درجة مئوية)
j) اطلب إجراء الصيانة فقط من قبل شخص مؤهل للإصلاح باستخدام قطع غيار مطابقة
k) قم بإيقاف تشغيل بنك الطاقة عند عدم استخدامه.

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questionsaller sur: www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia käyttyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
أسئلة حول: www.skullcandy.com

FRONT